

Bytte låsebolt på Varimat

Hvordan bytter jeg låsebolt på Leister Varimat?

Låsebolten i mekanismen som fører varmluftsblåseren inn under membranen på Leister Varimat er konstruert slik at den knekker hvis den får for mye press/slag på seg. Dette er for å forhindre at varmluftsblåseren tar skade.

Hvis dette skjer må låsebolten byttes. Denne kan bestilles hos oss, best nr. 100.360.

1. Slå ut splinten med et dor:



2. Fjern avtrekket med fjær:



3. Fjern den skadede bolten. Hvis den ikke detter ut, bruk en tang:



4. Sett inn en ny bolt og reverser prosessen:



Om oss

I 1975 tok Inter-Supply AS over agenturet for Leister Process Technologies. Med over 40 års erfaring har vi kompetansen til å finne gode løsninger både til prosessindustrien og håndverkeren som velger det profesjonelle utstyret.

Leister Technologies ble grunnlagt i 1949. Hovedkontoret og fabrikken ligger i Keagiswil i Sveits. Leister utvikler og produserer varmluft- og laserutstyr for industri og handel. Leister har i dag over 130 slags- og servicesentere i over 100 land.

Inter-Supply AS har både kontorer, verksted og lager på Lilleaker i Oslo.

Meld deg på vårt nyhetsbrev



Finn oss på sosiale medier



Kontakt oss

INTER-SUPPLY AS

Lilleakerveien 25

0283 Oslo

22506810

inter-supply@inter-supply.no